

Dual Incandescent Dimmer/Switch MA-L3S25

Rated at 120 V~ 60 Hz 300 W Incandescent load and 2.5 A Switch load.



⚠ This control is rated for fan and lighting loads only.

Important Notes - Please read before installing.

- CAUTION:** Only use dimmer with permanently installed incandescent or 120 V halogen fixtures. To avoid overheating and possible damage to other equipment, do not use to control receptacles, fluorescent lighting fixtures, low-voltage lighting fixtures, motor-driven appliances, or transformer-supplied appliances.
- Use switch to control any permanently installed lighting or fan load. Check power requirements for all attached heating devices as they may exceed the power limits shown in the capacity chart.
- Install in accordance with all national and local electrical codes.
- DO NOT** install compact fluorescent (Energy Saver) lamps in the dimmer circuit. These lamps may only be installed in the switch circuit.
- Dimmer and switch require separate wires in the wallbox for each load.
- Do not use for loads operated from two or more locations (3-Way or 4-Way).
- When no "grounding means" exist within the wallbox then the NEC 2005, Article 404-9 allows a control without a grounding connection to be installed as a replacement, as long as a plastic, noncombustible wallplate is used. For this type of installation, cap or remove the green ground wire on the control and use an appropriate wallplate such as Lutron's Claro® or Satin Colors® series wallplates.
- For new installations, install a test switch before installing the control.
- Protect control from dust and dirt when painting or spackling.
- Unit will not operate with less than 40 W of load installed on dimmer.
- It is normal for the control to feel warm to the touch during operation.
- Clean control with a soft damp cloth only.** Do not use any chemical cleaners.
- Operate between 0 °C (32 °F) and 40 °C (104 °F).
- Recommended wallbox depth is 2.5" (64 mm) minimum.

Multigang Installation

When combining controls in a wallbox, remove all inner side sections before wiring (see below). Use pliers to bend each side section up and down until it breaks off. Repeat for each side section to be removed. Reduction of control capacity is also required. Refer to chart below for maximum capacity.



Dimmer/Switch Capacity Chart

Channel	Load	No Side Removed	1 Side Removed	2 Side Removed
Dimmer	Incandescent 120 V Halogen	300 W	250 W	200 W
	General Purpose Fan	2.5 A	2.0 A	1.5 A
Switch	Incandescent 120 V Halogen Low-Voltage Fluorescent	300 W	250 W	200 W

The Switched Channel is UL listed for use with all magnetic fluorescent ballasts and with select electronic fluorescent ballasts. Please call the **Lutron Technical Support Center** at 1-800-523-9466 for an up to date listing.

Technical Assistance

If you have questions concerning the installation or operation of this product, call the **Lutron Technical Support Center**. Please provide exact model number when calling.

U.S.A. and Canada (24 hrs/7days)
1-800-523-9466

Other countries (8am - 8pm ET)
+1-610-282-3800

Limited Warranty

(Valid only in U.S.A., Canada, Puerto Rico, and the Caribbean.)

Lutron will, at its option, repair or replace any unit that is defective in materials or manufacture within one year after purchase. For warranty service, return unit to place of purchase or mail to Lutron at 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, postage pre-paid. **THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, AND THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY IS LIMITED TO ONE YEAR FROM PURCHASE. THIS WARRANTY DOES NOT COVER THE COST OF INSTALLATION, REMOVAL OR REINSTALLATION, OR DAMAGE RESULTING FROM MISUSE, ABUSE, OR DAMAGE FROM IMPROPER WIRING OR INSTALLATION. THIS WARRANTY DOES NOT COVER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. LUTRON'S LIABILITY ON ANY CLAIM FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE, SALE, INSTALLATION, DELIVERY, OR USE OF THE UNIT SHALL NEVER EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE UNIT.**

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty may last, so the above limitations may not apply to you. This product may be covered by one or more of the following U.S. patents: 4,835,343; 5,017,837; 5,248,919; 5,399,940; 5,637,930; and corresponding foreign patents. U.S. and foreign patents pending. Lutron, Claro, Diva, and Maestro are registered trademarks and FASS and Satin Colors is a trademark of Lutron Electronics Co., Inc. NEC is a registered trademark of the National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. © 2007 Lutron Electronics Co., Inc.

LUTRON®

030-923

- Easy-to-follow Instructions
- Instrucciones Fáciles de Seguir


Installation

For installations involving more than one control in a wallbox, refer to Multigang Installation before beginning.

Separate wires are required in the wallbox for each circuit.

1 Turning OFF power.


- Turn power OFF at circuit breaker (or remove fuse).




For new construction go to step 5.

2 Removing wallplate and switch.

- Remove the wallplate and switch mounting screws.
- Carefully remove switch from wall (**do not remove wires**).



Danger: Verify that power to **each** switch is OFF before proceeding.




3 Verify application.

- This control controls two loads independently. Independent wires must be provided for each load.

- Tag the wire that is connected to the **feed side** of the switch (the side with the breakoff fin).



Identify Side with Break-off fin

- If connecting a fan, fluorescent, low-voltage or other non-incandescent/halogen load, note which switch and corresponding screw terminal controls it and mark this wire to be installed on the switched channel in step 5. Failure to do so may damage the load and control.



4 Disconnecting switch wires.

Important Note: Your wall switch may have two wires attached to the same screw (see illustrations below for examples). Tape these two wires together before disconnecting. When wiring, connect wires to the Control the same way they were connected to the switch.



One wire in the push-in terminal and one to the screw.




One continuous wire to the screw.

Screw Terminals: Turn screws to loosen.

Push-in Terminals: Insert screwdriver. Pull wire out.

Important Wiring Information

Trim or strip wallbox wires to the length indicated by the strip gauge on the back of the control.



Push-in Terminals: Insert wires fully. **NOTE:** Push-in terminals are for use with 14 AWG solid copper wire only. DO NOT use stranded or twisted wire.

OR

Screw Terminals: Tighten securely. Screw terminals are for use with 12 or 14 AWG solid copper wire only. DO NOT use stranded or twisted wire.


Wire Connector:

Use to join one 14 AWG or 12 AWG ground wire with one 18 AWG control ground wire.



Twist wire connector tight.

5 Wiring the Control.




- Connect the tagged wire removed from the feed side of the switch to the **black** screw terminal on the Control labeled **Live**.
- Connect one of the remaining wires controlling an incandescent/halogen load to the **top brass** terminal labeled **Dimmer**.
- Connect the remaining wire removed from the switch to the remaining **brass** screw terminal on the Control labeled **Switch**.
- Use wire connectors to connect the **green** ground wire on the Control to the **bare copper** or **green** ground wire in the wallbox, and to **cap any unused wires**. See wire connector bag for installation instructions.

6 Mounting Control(s) to wallbox.

- Form wires carefully into wallbox, mount and align control(s).
- Install the wallplate(s).



Caution: Do not overtighten mounting screws.



Start screws.




Align control and tighten screws.



Snap on Claro wallplate.

7 Turning ON power.

- Turn power ON at circuit breaker (or replace fuse).



To verify the control is correctly wired, test to make sure that the dimmer and switch are working properly on the correct load. If any unexpected behavior occurs, check the troubleshooting guide.

Operation

Light Level Tap Button

- **Tap once when lights are off** - Lights brighten smoothly to preset intensity.
- **Tap once when lights are on** - Lights dim smoothly to off.
- **Tap twice quickly** - Lights brighten rapidly to full intensity.
- **Press and hold when unit is on** - Activates delayed fade to off mode. As the tap button is held, the LEDs will begin to flash. The first flashing LED represents a 10 second fade to OFF. Each additional flashing LED represents an additional 10 seconds of delay before lights fade OFF (up to 60 seconds delay).

Light Level LEDs

- Indicates approximate light level.

LEDs may not change with each press.

Press to increase light level

Press to decrease light level

Switch Tap Button

- **Tap once when unit is OFF** - Controlled load turns ON.
- **Tap once when unit is ON** - Controlled load turns OFF.

LED - Glows brightly when the load is ON or glows softly as a night light when load is OFF.

FASS™ - Front Accessible Service Switch

IMPORTANT NOTICE: To replace a bulb, remove power by pulling the FASS switch out on the Dimmer/Switch. For any procedure other than routine bulb replacement, power must be disconnected at the main electrical panel.

Troubleshooting

Symptoms	Possible Causes
Light does not work or no LEDs turn on.	• Light bulbs burned out. • Breaker is off or tripped. • Dimmed Channel not connected to load. • Front Accessible Service Switch (FASS) on Control is pulled out to the OFF position.
Top and bottom buttons control wrong loads.	• Wires going to the 2 brass screws are reversed.
Dimmer and Switch behave erratically.	• Live wire is connected to the dimmer screw. Fix wiring error to ensure FASS removes power to both loads.
Tap button does not work at brightest level.	• Load is less than 40 W.

Interruptor/Atenuador Incandescente Doble MA-L3S25

Valor nominal 120 V~ 60 Hz

Carga Incandescente de 300 W y carga de Interruptor de 2,5 A.

Este control está diseñado únicamente para cargas de ventilador e iluminación.

Notas importantes - Por favor lea antes de instalar.

- PRECAUCIÓN:** Utilice el atenuador únicamente con artefactos incandescentes o halógenos de 120 V de instalación permanente. Para evitar el recalentamiento y el posible daño a otro equipo, no lo utilice para controlar receptáculos, artefactos de iluminación fluorescente, artefactos de iluminación de bajo voltaje, dispositivos a motor o alimentados por un transformador.
- Utilice el interruptor para controlar cualquier carga de ventilador o iluminación de instalación permanente. Verifique los requisitos de alimentación para todos los dispositivos de calor adjuntos dado que pueden exceder los límites de energía que se muestran en la tabla de capacidad.
- La instalación se debe realizar de acuerdo con todas las reglamentaciones de los códigos eléctricos nacionales y locales.
- NO** instale lámparas fluorescentes compactas (de Ahorro de Energía) en el circuito del atenuador. Estas lámparas pueden únicamente ser instaladas en el circuito del interruptor.
- El atenuador y el interruptor necesitan cables separados en la caja de embutir para cada carga.
- No los utilice para cargas operadas desde dos o más ubicaciones (3 posiciones o 4 posiciones).
- Si en la caja de embutir no hay acceso a una conexión de tierra, la norma NECa 2005, Artículo 404-9 permite instalar como reemplazo un control sin conexión a tierra, en tanto se utilice una placa de pared de plástico no combustible. Para este tipo de instalación, aisle o elimine el conductor verde de tierra del control y utilice una placa adecuada tal como la Claro® o el Satin Colors® de Lutron.
- Para instalaciones nuevas, instale un interruptor de prueba antes de instalar el control.
- Proteja el control del polvo y la suciedad al pintar o revocar.
- La unidad no funcionará con una carga menor 40 W instalada en el atenuador.
- Es normal que el control se sienta caliente al tacto durante su funcionamiento.
- Limpie el control con un trapo húmedo suave solamente.** No utilice limpiadores químicos.
- Mantenga entre los 0° C (32° F) y los 40° C (104° F) de temperatura.
- La profundidad de caja recomendada es de 64 mm (2,5") mínimo.

Instalación para dispositivos múltiples

Al combinar controles en una caja de embutir, retire las secciones laterales interiores antes de cablear (vea más abajo). Utilice pinzas para doblar cada sección lateral hacia arriba y hacia abajo hasta que se quiebren. Repita el procedimiento en cada sección lateral a ser removida. También se exige la reducción de la capacidad del control. Consulte la tabla debajo para obtener información de las capacidades máximas.




Tabla de Capacidad de Atenuador/Interruptor

Canal	Carga	Sin Laterales Extraídos	1 Sección Lateral Removida	2 Sección Lateral Removida
Atenuador	Incandescente Halógeno de 120 V	300 W	250 W	200 W
Interruptor	Ventilador para usos generales	2,5 A	2,0 A	1,5 A
	Incandescente Halógeno de 120 V Bajo Voltaje Fluorescente	300 W	250 W	200 W

El Canal Conmutado está Listado en UL para usar con todos los balastos fluorescentes magnéticos y con balastos fluorescentes electrónicos seleccionados. Por favor llame al **Centro de Soporte Técnico Lutron** al +1-800-523-9466 para obtener un listado actualizado.

Asistencia Técnica

Si usted tiene alguna duda con respecto a la instalación o al funcionamiento de este producto, comuníquese con el **Centro de Soporte Técnico de Lutron**. Por favor, indique el modelo exacto al llamar.

E.U.A. y Canadá (24 horas/7 días a la semana) 1-800-523-9466

Otros países (8am - 8pm Hora del Este) +1-610-282-3090

http://www.lutron.com

+1-610-282-3800

Garantía Limitada (Válido solamente en los E.U.A., Canadá, Puerto Rico, y el Caribe.)

Lutron, a discreción propia, reparará o reemplazará las unidades con fallas en sus materiales o fabricación dentro del año posterior a la compra de las mismas. Para obtener el servicio de garantía, remita la unidad al lugar donde la adquirió o envíela a Lutron, 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18038-1299, con servicio postal prepaid. **ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA Y LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD ESTÁ LIMITADA A UN AÑO DESDE LA FECHA DE COMPRA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL COSTO DE INSTALACIÓN, DE REMOCIÓN NI DE REINSTALACIÓN, NI LOS DAÑOS PROVOCADOS POR USO INCORRECTO O ABUSO NI LOS DAÑOS RESULTANTES DE UN CABLEADO O UNA INSTALACIÓN INCORRECTOS. ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. LA RESPONSABILIDAD DE LUTRON ANTE UNA DEMANDA POR DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON LA FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, ENTREGA O USO DE LA UNIDAD NO EXCEDERÁ EN NINGUN CASO EL PRECIO DE COMPRA DE LA UNIDAD.**

Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños intencionales o consecuentes, o limitación en el tiempo de duración de la garantía implícita, por lo que las limitaciones mencionadas previamente podrán no aplicarse a usted. Este producto puede estar cubierto por una o más de las siguientes patentes de E.U.A.: 6,243,912; 6,017,377; 5,248,919; 5,389,940; 5,637,930; y las patentes extranjeras correspondientes. Patentes pendientes de E.U.A. y extranjeras. Lutron, Claro, Diva y Maestro son marcas registradas y FASS y Satin Colors es una marca registrada de Lutron Electronics Co., Inc. NEC es una marca registrada de National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. © 2007 Lutron Electronics Co., Inc.

LUTRON®


Instalación

En el caso de instalaciones que involucren más de un control en una caja de embutir, refiérase a Instalación de Dispositivos Múltiples antes de empezar.

En la caja de embutir se requieren cables separados para cada circuito.

1 Apagado.

- Desconecte la alimentación en el cortacircuito (o quite el fusible).



En construcciones nuevas vaya al paso 5.


2 Remoción de la placa de pared y el interruptor.

- Retire la placa de pared y los tornillos de montaje del interruptor.
- Retire el interruptor de la pared con cuidado (**no saque los cables**).




3 Verifique la aplicación.

- Este control controla dos cargas independientemente. Los cables independientes deben ser suministrados para cada carga.



4 Desconexión de los cables del interruptor.

Nota importante: Su interruptor de pared puede tener dos cables conectados al mismo borne de tornillo (vea los ejemplos ilustrados a continuación). Una estos dos cables con cinta adhesiva antes de desconectar. Cuando realice el cableado, conecte los cables al Control de la misma manera en que fueron conectados al interruptor.



Bornes de tornillo:
Afloje los tornillos.

Bornes a presión:
Introduzca el destornillador y extraiga el cable.



Un cable en el borne de - empujar y uno en el tornillo.



Un cable continuo al tornillo.

Información Importante sobre Cableado

Recorte o pele los cables de la caja de embutir hasta la medida indicada en el reverso del control.



Borneras a presión: Inserte los cables completamente.

NOTA: Las borneras a presión se utilizan únicamente con cables de **cobre sólido** de 14 AWG. NO utilice cable trenzado ni retorcido.




Bornes de Tornillo: Ajuste con firmeza. Los bornes de tornillo se deben usar sólo con cables de **cobre sólido** de 12 o 14 AWG. NO use cable retorcido ni trenzado.

Cable conector: Use para unir un cable de tierra 14 AWG o 12 AWG con un cable de tierra 18 AWG del control.

Conector de cable trenzado ajustado.

5 Cableado del Control.



- Conecte el cable rotulado que se retiró del lado de la alimentación del interruptor al borne **negro** del tornillo en el Control etiquetado como **Vivo**.
- Conecte uno de los cables restantes que controla una carga incandescente/halógena al borne de **cobre superior** rotulado **Atenuador**.
- Conecte el cable restante extraído del interruptor al otro borne de tornillo de **cobre** del Control rotulado **Interruptor**.
- Use conectores de cables para conectar el cable a tierra **verde** del Control al cable de **cobre** o cable a tierra **verde** de la caja de embutir, y para **tapar los cables que no han sido utilizados**. Vea la bolsa del conector de cables para obtener las instrucciones de instalación.

6 Montaje del Control(es) en la caja de embutir.

- Coloque los cables cuidadosamente en la caja de embutir, monte y alinee el control(es).
- Instale la(s) placa(s) de pared.

Cuidado: No ajuste demasiado los tornillos de montaje.



7 Encendido.

- Encienda desde el cortacircuito (o vuelva a colocar el fusible).

Para verificar que el control esté conectado correctamente, pruebe para asegurarse que el atenuador y el interruptor estén funcionando adecuadamente en la carga correcta. Si ocurre cualquier comportamiento inesperado, consulte la guía de solución de problemas.

Operación

Botón de Nivel de Luz

- Presione una vez cuando las luces se encuentren apagadas** - Las luces aumentarán su intensidad suavemente hasta alcanzar el nivel prefijado.
- Presione una vez cuando las luces estén encendidas** - Las luces se irán atenuando hasta apagarse.
- Presione dos veces rápidamente** - Las luces iluminarán rápidamente hasta alcanzar la intensidad máxima.
- Óptima y sostenga cuando la unidad esté encendida** - Se activa el modo de desvanecimiento gradual hasta apagar. Cuando tenga presionado el botón, los indicadores LED comenzarán a parpadear. El primer indicador LED que parpadea representa 10 segundos de desvanecimiento hasta apagar. Cada uno de los otros indicadores LED parpadeantes representa 10 segundos más antes de que las luces se desvanezcan hasta APAGARSE (hasta 60 segundos de demora).

LEDs de Niveles de Luz

- Indica el nivel de luz aproximado

Es posible que los LED no cambien con cada presión. Presione para aumentar el nivel de luz. Presione para disminuir el nivel de luz.

Botón Interruptor

- Dé un golpecito cuando la unidad esté **APAGADA** - La carga controlada se ENCIENDE.
- Dé un golpecito cuando la unidad esté **ENCENDIDA** - La carga controlada se **APAGA**.
- El LED - **Brilla Intensamente cuando la carga está ENCENDIDA o brilla suavemente como luz nocturna cuando el la carga está APAGADA.**

FASS - Interruptor de Servicio Accesible por el Frente

AVISO IMPORTANTE: Para reemplazar la bombilla, extraiga la alimentación tirando del interruptor FASS hacia afuera en el Atenuador/Interruptor. **Para otro procedimiento que no sea el reemplazo rutinario de bombillas, la alimentación debe ser desconectada desde el panel eléctrico principal.**

Para obtener más información acerca de las **Características Avanzadas** de los Atenuadores **Maestro** incluyendo las opciones de nivel predeterminado bloqueado y tiempo de desvanecimiento programable, por favor visite: www.lutron.com/maestro/advfeatures o llame al **Centro de Soporte Técnico Lutron** al 1-800-523-9466.

Solución de problemas

Síntomas	Posibles Causas
La luz no funciona o no se encienden los indicadores LED.	- Los focos están quemados. - El cortacircuito está apagado o se disipó. - El Canal Atenuado no está conectado a la carga. - El Interruptor de Servicio Accesible por el Frente (FASS) del control está hacia afuera en la posición de APAGADO.
Los botones superiores e inferiores controlan cargas equivocadas.	Los cables que van a los 2 tornillos de cobre están invertidos.
El Atenuador y el Interruptor se comportan erróneamente.	El cable vivo se conecta al borne del tornillo del atenuador. Arregle el error de cableado para asegurarse que el FASS remueva la alimentación de ambas cargas.
El botón no funciona en el nivel de intensidad más alto.	La carga está por debajo de los 40 W.